

Einfache Installation: Schüco BlueCon-App



Bitte laden Sie im App Store die Schüco BlueCon-App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone.

Schritt 1: Benutzerkonto erstellen
Bei erstmaliger Anwendung legen Sie bitte Ihr eigenes Benutzerkonto an, um eigene Schösser installieren zu können



Hinweis: Um Schösser zu bedienen oder zu installieren, muss Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert sein und Sie müssen über eine Internetverbindung verfügen.

Schritt 2: Neues Konto
Tippen Sie auf „Neues Konto“. Es erscheint ein Bildschirm mit dem Eingabefeld „Neuen Account erstellen“. Bitte füllen Sie die Felder „Benutzername“, „E-Mail“ und „Passwort“ aus.



Schritt 3: Registrierung
Tippen Sie auf „Registrieren“. Ihr Benutzerkonto wird erstellt und der Schloss-Bildschirm erscheint.



Schritt 4: Schloss installieren
Tippen Sie in der App oben links auf die drei Balken und wählen Sie im Einblendmenü „Schloss installieren“ aus.

Hinweis: Stellen Sie sich in die Nähe des zu installierenden Schüco BlueCon-Moduls, um eine gute Bluetooth-Verbindung zu erlangen. Es wird angezeigt, ob die App eine Verbindung zum Server hat und ob Bluetooth aktiv ist.



Schritt 5: Fortfahren
Tippen Sie auf „Fortfahren“. Es wird eine Liste aller Schüco BlueCon-Module in Bluetooth-Reichweite angezeigt.




Hinweis: Sie können die Module in der Liste identifizieren, indem Sie auf das Fadenkreuz tippen. Die LED auf der Unterseite des Moduls blinkt.

Schritt 6: Installation
Tippen Sie auf die Nummer, um das Modul zur Installation auszuwählen. Der Bildschirm „Installation“ erscheint.



Benennen Sie das Schloss und tippen Sie auf „Installieren“.



Nach erfolgreicher Installation gelangen Sie wieder zum Schloss-Bildschirm. Sie können das Schloss jetzt über die kleinen Kreise unten rechts und links öffnen und schließen.

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist die Relaischaltzeit des BlueCon-Moduls auf eine Sekunde gestellt. Das ist für die gängigsten Betriebe geeignet. Sollte das anzusteuernde Gerät eine andere Schaltzeit benötigen, stellen Sie diese bitte ein, bevor Sie das Schloss bedienen.